

ACEBIL カメラ適合表

ACEBIL			
メーカー	三脚		
ソニー	ヘッド名		
モデル N.O.	最適◎	適○	適○
PXW-X500	X12	X10	X8
PXW-X320	X12	X10	X8
PDW-700	X12	X10	X8
PDW-680	X12	X10	X8
PMW-350K	X12	X10	X8
PMW-320K	X12	X10	X8
HSC-300	X12	X10	X8
PMW-400	X12	X10	X8
PMW-500	X12	X10	X8
HVR-S270	X8	X5	X3
PXW-FS7	X10	X8	X3
PXW-FS5	X5	X3	A1
PMW-300K1	X5	X3	A1
PMW-300K2	X5	X3	A1
PXW-X200	X2	A0	i-705
PXW-X180	X2	A0	i-705
PXW-X160	X2	A0	i-705
PXW-X70	A1	A0	i-705

ACEBIL			
メーカー	三脚		
ソニー	ヘッド名		
モデル N.O.	最適◎	適○	適○
PXW-Z100	X2	A0	i-705
HXR-NX100	X2	A0	i-705
HXR-NX3	X2	A0	i-705
PXW-Z100	A1		
PMW-160	X2	A0	i-705
PMW-200	X3	X2	A0
PMW-EX-1R	X3	X2	A0
HVR-Z5	X2	A0	i-705
HVR-NX5/NX5R	X2	A0	i-705
HVR-A1J	A1	A0	i-705
HVR-N-70J	A0	i-705	i-605
HVR-NX30J	A0	i-705	i-605
DEVX5K	A0	i-705	i-605
DEVX3	A0	i-705	i-605
HVR-Z7J	X2	A0	i-705
HXR-MC50J	A0	i-705	i-605
HDR-FX7	X2	A0	i-705
HDR-FX1	X2	A0	i-705

ACEBIL			
メーカー	三脚		
パナソニック	ヘッド名		
モデル N.O.	最適◎	適○	適○
AJ-PX380G	X12	X10	X8
AJ-PX5000	X12	X10	X8
AJ-HPX3100G	X12	X10	X8
AJ-PX800G	X12	X10	X8
AJ-HP-610	X12	X10	X8
AG-HPX375	X5	X3	A1
AJ-HPX900	X5	X3	A1
AJ-PX270	X3	X2	A0
AG-HPX255	X3	X2	A0
AG-HPX250	X3	X2	A0
AG-DVX200	X2	A0	i-705
AG-AC160/A	A1	i-705	i-605
AG-AC130/A	A0	i-705	i-605
AG-AC90/A	A0	i-705	i-605
AG-HPX175	A0	i-705	i-605
AG-HPX155	A0	i-705	i-605
AG-HVX205	X2	A0	i-705

ACEBIL			
メーカー	三脚		
キャノン	ヘッド名		
モデル N.O.	最適◎	適○	適○
XF305	X2	A0	i-705
XF205	X2	A0	i-705
XF105	A0	i-705	i-605
XA25	A0	i-705	i-605

ACEBIL			
メーカー	三脚		
JVCケンウッド	ヘッド名		
モデル N.O.	最適◎	適○	適○
GY-L300CH <small>CODE POK150ショートレンズのみ</small>	X3	X2	A0
GY-HM200 <small>CODE FGDER150</small>	A0	i-705	i-605
GY-HMQ10	A0	i-705	i-605
GY-HM600 <small>CODE FJS150</small>	X3	X2	A0
GY-HM650 <small>CODE BNJIS150</small>	X3	X2	A0
GY-HM750 <small>CODE DAKSU150</small>	X3	X2	A0
GY-HM850 <small>CODE RTSER700</small>	X3	X2	A0